2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit

Guia de instalação detalhada

Português

Verbatim

Índice

Guia de instalação detalhada 3

Conteúdo: 3

Ferramentas necessárias: 3

Requisitos do sistema para o software NTI Echo: 3

Outras: 3

Opções de instalação: 3

A. Clonar o seu sistema existente (apenas sistemas operativos Windows) para o seu SSD da Verbatim: 3

B. Instalar o seu sistema operativo no seu disco SSD: 4

Utilizadores de Laptop/Notebook:
Preparar para clonar o seu DISCO RÍGIDO para o disco SSD da Verbatim: 4

Instalação do Hardware (Laptop/Notebook) 4

Utilizadores de Desktop: Instalação e clonagem de Hardware: 5

Utilizadores de Laptop/Notebook/Desktop: Instalar o seu DISCO RÍGIDO na caixa da unidade USB de 2.5" 5

Suporte Técnico 6

Termos da Garantia Limitada 6

Direitos 6

Conformidade FCC 6

Aviso WEEE 6

Declaração CE
Declaração de Conformidade CE 7

Conformidade ROHS 7

Technical Support – Verbatim Americas, LLC 8

Guia de instalação detalhada

Parabéns por ter comprado o seu kit de actualização para SSD 2.5" SATA da Verbatim. Por favor, leia todas as instruções antes de tentar instalar este dispositivo. Este kit contém tudo o que é necessário para transformar o desempenho e fiabilidade do seu notebook ou desktop PC substituindo o seu DISCO RÍGIDO por um disco Solid State Drive (SSD) de alto desempenho.

Conteúdo:

- Guia de instalação rápida (documento impresso)
- Disco SSD Solid State Drive 2.5" SATA com instalador (setup.exe) de software de clonagem NTI Echo pré-carregado e guia de instalação detalhada (Installation Guide.pdf)
- Caixa com unidade USB 2.5" (com SSD e placa temporariamente instalados) e cobertura superior (não montar até receber instruções).
- Cabo USB
- Suporte de montagem de 3.5" (1), parafusos de montagem (8) e cabo de alimentação Molex (1) apenas para instalações desktop

Ferramentas necessárias:

- Chaves Philips ou de lâmina chata necessárias para os parafusos de montagem dos painéis de acesso de notebook/desktop e DISCO RÍGIDO/SSD.
- Manual de instruções do Notebook ou Desktop PC (sugerido)

Requisitos do sistema para o software NTI Echo:

- Sistema operativo: Windows 7, Windows Vista™ (SP1), Windows XP® (SP3) e Windows 2000® (SP4)
- Processador Pentium ou superior
- 128MB RAM
- 45MB de espaço livre
- Ligação à internet necessária para a validação do software.

Outras:

- Fonte de alimentação CA para o seu laptop.
- Adobe Acrobat Reader para exibir ficheiros .pdf

Opções de instalação:

A. Clonar o seu sistema existente (apenas sistemas operativos Windows) para o seu SSD da Verbatim:

O software de clonagem NTI Echo está incluído para facilitar a transferência de todo o sistema operativo, definições e dados do utilizador do seu DISCO RÍGIDO existente para o novo SSD SATA 2.5" da Verbatim. Após a instalação, o seu DISCO RÍGIDO pode ser utilizado com a caixa da unidade USB de 2.5" e cabo USB incluídos como um disco rígido amovível ou deixado no seu sistema desktop como unidade auxiliar ou secundária. Para iniciar basta passar directamente para a secção intitulada "Utilizadores de Laptop/Notebook: ou "Utilizadores de Desktop: conforme aplicável.

B. Instalar o seu sistema operativo no seu disco SSD:

Se estiver a usar um Mac ou se estiver a usar outro sistema operativo e quiser executar uma instalação nova do seu SO no disco SSD da Verbatim, precisa de ler a secção de instalação do hardware apropriada, instalar o SSD, e depois reiniciar o seu sistema a partir do CD do sistema operativo original (ou outro meio de arranque) fornecido pelo fabricante do seu sistema e efectuar uma nova instalação do SO na SSD. Depois de instalar o SO, precisará de instalar todas as aplicações a partir do meio de distribuição original e aplicar actualizações a todos os SO, aplicações e unidades conforme necessário. Precisará também de copiar quaisquer dados de utilizador (se aplicável) do meio de cópia de segurança para o seu novo disco SSD depois da instalação do SO ter sido concluída. Se não estiver familiarizado com estes passos, procure ajuda profissional para efectuar a instalação ou considere a opção de instalação A se estiver a usar um sistema operativo Windows .

Nota importante: Recomenda-se fazer uma cópia de segurança do seu PC antes da clonagem para evitar perda de dados devido a qualquer dificuldade imprevista.

Utilizadores de Laptop/Notebook:
Preparar para clonar o seu DISCO RÍGIDO para o disco SSD da Verbatim:

1. Ligue a uma fonte de alimentação CA para evitar esgotar a bateria durante a operação de clonagem.
2. Ligue o seu PC e ligue-o à internet executando um web browser (para processamento automático da chave de validação do software).
3. Prenda o cabo USB à caixa da unidade USB de 2.5" que contém o seu disco SSD 2.5" SATA da Verbatim.
4. Prenda o cabo USB ao conector USB na máquina a ser clonada.
5. Coloque a unidade amovível correspondente ao disco SSD ligado à USB e copie o instalador NTI Echo (setup.exe) e o guia de instalação (Installation Guide.pdf) para o seu desktop.
6. Execute o instalador NTI Echo (setup.exe), seguindo as solicitações no ecrã.
7. Depois de instalar o software NTI Echo, execute o programa NTI Echo, a partir do menu de arranque do windows ou acedendo ao atalho NTI Echo no ambiente de trabalho.
8. Confirme se a fonte (o seu DISCO RÍGIDO) e a unidade de destino (o disco SSD 2.5" da Verbatim) foram adequadamente seleccionadas.

Nota: as opções pretendidas (caso exibidas) no menu suspenso da fonte são partições no seu DISCO RÍGIDO. Seleccionar uma destas opções irá clonar apenas a partição seleccionada do disco SSD da Verbatim, não toda a unidade fonte.

9. Se quiser poupar espaço na unidade de destino, pode excluir quaisquer ficheiros não desejados do processo de clonagem utilizando a opção de filtro.
10. Prima START para iniciar o processo de clonagem. Reconheça a mensagem de aviso de que o seu PC irá reiniciar e de que a operação de clonagem vai começar.

Nota: para iniciar o processo de clonagem o seu PC irá arrancar em Linux. Algumas mensagens de erro poderão ser exibidas momentaneamente durante a sequência de arranque do Linux. Isto é normal e pode ser ignorado.

11. Durante o processo de clonagem, o estado e o tempo restante podem ser vistos na barra de progresso exibida.
12. Depois de concluída a operação de clonagem, pode remover com segurança o disco SSD ligado à USB utilizando o ícone na barra de tarefas para remoção segura de hardware e desligue o seu PC.

Instalação do Hardware (Laptop/Notebook)

1. Depois de encerrar o seu notebook, desligue o cabo de alimentação e retire a bateria do seu notebook.
2. Consulte o manual do proprietário do seu computador para informações referentes à remoção do sistema de DISCO RÍGIDO. (Tipicamente irá precisar de colocar e remover um painel de acesso e remover quaisquer parafusos que estejam a segurar o suporte de montagem do disco rígido. O suporte de montagem que contém o DISCO RÍGIDO pode ser removido do notebook, desligando o cabo SATA. Em seguida, retire os parafusos que seguram o DISCO RÍGIDO no suporte de montagem, tendo especial cuidado para não se ferir com uma chave de parafusos aguçada nem deixar cair acidentalmente o DISCO RÍGIDO.

Nota: Os parafusos de montagem do DISCO RÍGIDO podem estar muito apertados. É importante utilizar uma chave de parafusos do tamanho certo para evitar ferir-se ou danificar eventualmente os parafusos de montagem ou DISCO RÍGIDO. Procure assistência qualificada se estiver com dificuldades para remover estes parafusos.

3. Retire o cabo USB e o disco SSD da caixa da unidade USB de 2.5". Retire cuidadosamente a placa de ponte do conector do disco SSD SATA tendo cuidado para não danificar quaisquer componentes.
4. Coloque o disco SSD no seu suporte de montagem da sua unidade notebook e prenda re-instalando os 4 parafusos de montagem. Faça deslizar o tabuleiro com o SSD para dentro da unidade do seu notebook e volte a ligar o cabo SATA. Volte a apertar o tabuleiro de montagem da unidade na sua máquina e aperte levemente todos os parafusos. Volte a instalar o painel de acesso e a bateria. Volte a ligar o cabo de alimentação.
5. Ligue o seu notebook. O seu sistema irá agora arrancar a partir do disco SSD recém instalado.

Utilizadores de Desktop: Instalação e clonagem de Hardware:

1. Desligue a alimentação do seu computador e desligue o cabo de alimentação.
2. Consulte o manual do proprietário do seu computador para informações referentes à remoção do painel de acesso e obtenção de acesso ao painel da unidade. (Tipicamente irá precisar de localizar e remover um painel lateral e/ou um painel frontal de forma a obter acesso.)
3. Retire o disco SSD da Verbatim da caixa da unidade USB de 2,5 " e retire cuidadosamente a placa de ponte do conector SSD SATA tendo cuidado para não danificar quaisquer componentes.
4. Coloque o SSD no compartimento da unidade do seu desktop. Terá de usar o suporte de montagem de 3,5" incluído e os parafusos incluídos para montar o SSD no compartimento da unidade de 3,5" do seu desktop.

Nota: Se o feixe do cabo de alimentação do computador não tiver um conector de alimentação SATA correspondente, pode opcionalmente inserir o cabo adaptador incluído entre o SSD e um conector de alimentação MOLEX de 4 pinos no feixe do cabo de alimentação. Ligue os cabos de dados e de alimentação ao SSD depois de instalado no painel.

5. Volte a instalar os painéis de acesso e ligue o cabo de alimentação CA.
6. Ligue o seu sistema de desktop e ligue-o à internet executando um web browser (para processamento automático da chave de validação do software).
7. Coloque a unidade amovível correspondente ao SSD e copie o instalador NTI Echo (setup.exe) e o guia de instalação (Installation Guide.pdf) para o seu desktop para consulta futura.
8. Execute o instalador do NTI Echo (setup.exe), seguindo as solicitações no ecrã.
9. Depois de instalar o software NTI Echo, execute o programa NTI Echo, a partir do menu de arranque do windows ou acedendo ao atalho NTI Echo no ambiente de trabalho.
10. Confirme se a fonte (o seu DISCO RÍGIDO) e a unidade de destino (SSD da Verbatim 2.5") foram adequadamente seleccionadas.

Nota: as opções pretendidas (caso exibidas) no menu suspenso da fonte são partições no seu DISCO RÍGIDO. Seleccionar uma destas opções irá clonar apenas a partição seleccionada do disco SSD da Verbatim, não toda a unidade fonte.

11. Se quiser poupar espaço na unidade de destino (está, por exemplo, a substituir um DISCO RÍGIDO por uma unidade de arranque SSD de menor capacidade) pode excluir quaisquer ficheiros não desejados do processo de clonagem utilizando a opção de filtro.
12. Prima INICIAR para iniciar o processo de clonagem. Reconheça a mensagem de aviso de que o seu PC irá reiniciar e de que a operação de clonagem vai começar.

Nota: para iniciar o processo de clonagem o seu PC irá arrancar em Linux OS. Algumas mensagens de erro poderão ser exibidas momentaneamente durante a sequência de arranque do Linux. Isto é normal e pode ser ignorado.

13. Durante o processo de clonagem, o estado e o tempo restante podem ser vistos na barra de progresso exibida.
14. Depois de terminada a operação de clonagem pode deixar o seu DISCO RÍGIDO instalado no seu desktop PC caso desejado e utilizar o seu SSD 2.5" SATA da Verbatim como seu disco primário ou de arranque. Se decidir remover o seu DISCO RÍGIDO, desligue o sistema, retire os painéis de acesso e retire o DISCO RÍGIDO da unidade, desligando os cabos SATA e de alimentação conforme requerido e re-instale os painéis de acesso.
15. Terá de seleccionar o SSD da Verbatim como unidade de arranque nas definições BIOS do seu sistema. Reinicie o seu sistema premindo as teclas necessárias (normalmente F12) conforme orientado para interromper o processo de arranque normal e aceda às definições do seu sistema BIOS. Depois de seleccionar o SSD 2.5" da Verbatim como dispositivo de arranque primário, guarde as suas definições BIOS revistas e saia do menu BIOS. O seu SSD da Verbatim está agora configurado como o seu dispositivo de arranque primário e está pronto a ser utilizado.

Utilizadores de Laptop/Notebook/Desktop: Instalar o seu DISCO RÍGIDO na caixa da unidade USB de 2.5"

Se desejado, o seu DISCO RÍGIDO original pode ser agora colocado na caixa da unidade USB de 2.5" e utilizado como um disco rígido amovível ou simplesmente guardado como unidade sobresselente ou de cópia de segurança.

1. Volte a ligar a placa de ponte ao conector do seu DISCO RÍGIDO SATA tendo cuidado para não danificar quaisquer componentes.
2. Coloque o DISCO RÍGIDO na caixa da unidade USB de 2.5". Encaixe o cabo mini USB para garantir que a cobertura superior é adequadamente posicionada no passo seguinte.
3. Coloque a cobertura superior em posição alinhando o recorte sobre o conector mini USB e pressione na direcção certa. A cobertura irá encaixar. (Nota: logo que a cobertura encaixe no lugar, não pode ser removida sem danificar a caixa.)
4. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao seu conector USB quando estiver pronto para usar este dispositivo.

Nota: Recomendamos que guarde os dados originais no DISCO RÍGIDO até ter a certeza de que a nova instalação está a funcionar adequadamente e de que todos os ficheiros necessários foram transferidos.

Nota: Se a qualquer altura tiver dificuldades, pode voltar a instalar o seu DISCO RÍGIDO original no seu computador e voltar a colocar o seu sistema no seu estado original em que estava antes de instalar o SSD.

Nota: O software NTI Echo pode ser desinstalado, caso desejado, do seu disco SDD após terminada a instalação, utilizando a função Adicionar/remover programas contida no Painel de Controlo do Windows.

Suporte Técnico

Se tiver dificuldade em instalar ou utilizar o seu produto Verbatim, visite o Web site principal de Suporte Técnico da Verbatim em www.verbatim-europe.com. A partir desta página, pode aceder à nossa biblioteca de documentação do utilizador, ler as respostas às perguntas frequentes e transferir as actualizações de software disponíveis. Apesar da maioria dos nossos clientes considerar este conteúdo suficiente para resolver os seus problemas, esta página também apresenta maneiras de contactar directamente a Equipa de Suporte Técnico da Verbatim.

Europa: Para suporte técnico na Europa, envie uma mensagem de correio electrónico para drivesupport@verbatim-europe.com ou telefone para o número 00 800 3883 2222 nos países seguintes: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Itália, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República da Irlanda, Suécia, Suíça e Reino Unido. Em todos os outros países, ligue para +353 61 226586.

Termos da Garantia Limitada

A Verbatim Limited garante que este produto não apresenta defeitos a nível de materiais ou de produção durante um período de 2 anos a partir da data de compra. Esta garantia exclui as baterias. Caso este produto apresente defeitos dentro do período de garantia, será substituído sem custos para o proprietário. Pode devolver o produto juntamente com o recibo de compra original para o local onde o adquiriu ou contactar a Verbatim.

Nos seguintes países europeus: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Itália, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República da Irlanda, Suécia, Suíça, telefone para o número 00 800 3883 2222. Em todos os outros países europeus, telefone para o número +353 61 226586. Pode enviar uma mensagem de correio electrónico para drivesupport@verbatim-europe.com

A substituição do produto é o seu único recurso, nos termos da presente garantia e esta garantia não se aplica ao desgaste normal nem a danos resultantes de acidente, negligência, utilização anormal, indevida ou abusiva, nem a qualquer incompatibilidade ou reduzido desempenho devido ao software ou hardware informático específico utilizado. A VERBATIM NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, NEM POR DANOS ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS, POR QUEBRA DE GARANTIAS OU DE OUTRO MODO. A presente garantia confere ao proprietário direitos jurídicos específicos, para além de eventuais direitos que variam de estado para estado e de país para país.

NOTA: A Verbatim Limited poderá, a qualquer altura, rever o conteúdo deste manual do utilizador sem mais avisos

Termos da garantia limitada

As obrigações de garantia da Verbatim Américas, LLC para este produto de hardware são limitadas aos termos apresentados abaixo:

A Verbatim garante que seus produtos estão isentos de defeitos, tanto de material quanto de mão-de-obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo período de três (3) anos a partir da data da compra. Os produtos adquiridos nos países da União Européia amparados pela Diretiva 1999/44/EC são garantidos pelo período de dois (2) anos a partir da data da compra. A obrigação exclusiva da Verbatim com relação às reclamações de não-conformidade manifestadas dentro do período de garantia descrito anteriormente, será á sua discrição exclusiva, e o reparo ou substituição de qualquer equipamento, que a seu critério, considerar defeituoso.

As obrigações de garantia da Verbatim segundo este instrumento estão expressamente condicionadas a (i.) os produtos serem adequadamente instalados, utilizados e mantidos todo o tempo pelo cliente; (ii.) os produtos não serem submetidos a tensão mecânica fora do comum, condições elétricas ou ambientais incomuns ou outros casos fortuitos; (iii.) os produtos não serem submetidos a uso indevido, acidente ou qualquer instalação/desinstalação não autorizada efetuada pelo cliente ou por terceiros; (iv.) os produtos não serem alterados ou modificados de forma não autorizada, salvo mediante aprovação por escrito, ou por outro meio, emitida pela Verbatim e (v.) a pronta instalação pelo cliente de todas as revisões de produto que tenham sido lançadas pela Verbatim para o(s) produto(s) em questão durante o período da garantia. A Verbatim não garante que os produtos funcionarão em qualquer combinação específica selecionada para o uso pelo cliente ou que a operação dos produtos não sofrerá interrupção ou estará isenta de erros, ou ainda que todas as não-conformidades ou defeitos serão reparados. Além disso, a Verbatim não oferecerá garantia para os produtos que não funcionarem de acordo com as suas especificações aplicáveis em resultado da combinação de qual(is)quer produto(s) com hardware e/ou software que não tenha(m) sido fornecido(s) pela Verbatim. Se for constatado que qual(is)quer produto(s) informado(s) pelo cliente como defeituoso(s) ou de não ter(em) funcionado de acordo com as especificações durante o período de garantia, não apresentar(em) defeito ou estiver(em) em perfeito funcionamento, a Verbatim poderá, a seu critério, cobrar do cliente as despesas de mão-de-obra e outras despesas contraídas pela Verbatim relacionadas a tal constatação, de acordo com as taxas da Verbatim em vigor naquela ocasião.

A Verbatim não será responsável por quaisquer danos ou pela perda de quaisquer programas, dados ou outras informações armazenadas, ou mídia incluída no produto de hardware da Verbatim, ou por qualquer produto ou peça que não seja de fabricação da Verbatim e não esteja protegido pela presente garantia. A recuperação ou reinstalação de programas, dados ou outras informações não fazem parte desta Garantia Limitada.

A Verbatim não será responsável pela venda não autorizada ou por declaração equivocada por parte de revendedores não autorizados. As garantias da Verbatim não são transferíveis com a venda do produto. Os produtos adquiridos em leilão, vendas domiciliares, mercados de objetos usados ou adquiridos como produtos de demonstração talvez não estejam protegidos pela garantia da Verbatim.

AS GARANTIAS DA VERBATIM E OS RECURSOS DO CLIENTE APRESENTADOS NESTA SEÇÃO SÃO EXCLUSIVOS, FORNECIDOS PELA VERBATIM E ACEITOS PELO CLIENTE E SUBSTITUEM TODA E QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, MAS SEM LIMITAÇÃO, TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO

PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE, SENDO TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSA E INEQUIVOCAMENTE RECUSADAS PELA VERBATIM E DISPENSADAS PELO CLIENTE.

A VERBATIM NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, ACESSÓRIOS OU PUNITIVOS QUE RESULTAREM DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU CONDIÇÃO, INCLUSIVE CUSTOS DE RECUPERAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUAISQUER PROGRAMAS OU DADOS ARMAZENADOS OU UTILIZADOS JUNTO COM O VERBATIM. A VERBATIM NÃO GARANTE QUE SERÁ CAPAZ DE REPARAR QUALQUER PRODUTO PROTEGIDO POR ESTA GARANTIA LIMITADA, NEM QUE EFETUARÁ A TROCA DE QUALQUER PRODUTO SEM RISCO OU PERDA DE PROGRAMAS OU DADOS.

O cliente deverá obter um número de Autorização para Devolução de Mercadoria (Return Merchandise Authorization - RMA) da Verbatim antes de devolver à Verbatim qualquer equipamento em decorrência desta garantia mediante contato com a Assistência Técnica (www.verbatim.com/support). O cliente pagará antecipadamente as despesas de remessa do equipamento devolvido à Verbatim para o serviço previsto na garantia e a Verbatim pagará as despesas de frete para a devolução do equipamento ao cliente, excluídos os direitos ou impostos aduaneiros, se houver. Todas as devoluções devem ser acompanhadas do comprovante de compra original com a data, além de uma carta explicando o problema. Antes de entregar o produto para o serviço de garantia, é sua responsabilidade fazer cópia de segurança de todos os dados, inclusive de todos os programas de software. Você será responsável pela reinstalação de todos os dados. A recuperação dos dados não está incluída no serviço de garantia e a Verbatim não é responsável pela eventual perda ou por danos causados aos dados durante o transporte ou serviço de reparo. A Verbatim não será responsável por itens devolvidos sem a RMA ou embalados de forma inadequada. O equipamento substituto será novo, ou terá desempenho de novo, e será garantido pelo período restante da garantia daquele equipamento que não satisfizer às condições exigidas. Todos os equipamentos que forem substituídos tornar-se-ão propriedade da Verbatim. Qualquer reclamação de defeito efetuada fora do período de garantia será considerada desistência do cliente.

Direitos

Copyright ©2010 Verbatim Limited. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida de qualquer forma, por qualquer meio ou para qualquer fim, sem permissão expressa por escrito da Verbatim Limited. Todos os direitos reservados.

Todas as outras marcas e nomes de produtos referenciados no presente documento são propriedade dos respectivos detentores.

Conformidade FCC

Este equipamento foi testado e verificou-se que cumpre os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com o estipulado na Parte 15 das Regras FCC. Estes limites são estabelecidos de modo a proporcionar protecção adequada contra interferências perigosas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências perigosas às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não venham a ocorrer interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferências perigosas à recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências, adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou mudar o lugar da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual está ligado o receptor.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Aviso WEEE

A Directiva sobre Desperdício de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE), que entrou em vigor como lei Europeia em 13 de Fevereiro de 2003, resultou numa grande alteração no tratamento de equipamento eléctrico em fim de vida.

O logótipo WEEE (apresentado à esquerda) no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não pode ser eliminado como lixo doméstico. Para mais informações sobre eliminação, recuperação e pontos de recolha de desperdício de equipamento eléctrico, contacte o serviço local de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o equipamento.

Declaração CE
Declaração de Conformidade CE

Declara-se, pelo presente documento, que este produto está em conformidade com os requisitos de protecção essenciais da Directiva do Conselho 89/336/EEC e respectivas alterações em aproximação das leis dos Estados-Membros referentes à compatibilidade electromagnética.

A presente declaração aplica-se a todos os modelos de fabrico idêntico ao do modelo submetido a testes/avaliação.

EN 55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003

EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001

EN 55024: 1998 + A1: 2001 +A2: 2003

IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 +A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002

IEC 61000-4-4: 1995 + A1: 2000 +A2: 2001

IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000

IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000

IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000

IEC 61000-4-11: 1994 + A1: 2000

Conformidade ROHS

Este produto está em conformidade com a Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Janeiro de 2003, sobre a restrição de utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico (RoHS) e respectivas alterações.

Technical Support

Country	Email	Hotline Number
United Kingdom	support.uk@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
France	support.fr@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Deutschland	support.de@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Italia	support.it@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
España	support.es@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Portugal	support.pt@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Polska	support.pl@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Россия	support.ru@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Česko	support.cz@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Magyarország	support.hu@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Eesti	support.ee@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Latvija	support.lv@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Lietuva	support.lt@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Slovensko	support.sk@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Slovenija	support.si@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Türkiye	support.tr@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Nederland	support.nl@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Ελλάδα	support.gr@verbatim-europe.com	+353 61 226586
România	support.ro@verbatim-europe.com	+353 61 226586
България	support.bg@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Hrvatska	support.hr@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Srbija	support.rs@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Suomi	support.fi@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Sverige	support.se@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Danmark	support.dk@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
Norge	support.no@verbatim-europe.com	00 800 3883 2222
الإمارات العربية المتحدة	support.sa@verbatim-europe.com	+353 61 226586
Україна	support.ua@verbatim-europe.com	+353 61 226586

Technical Support – Verbatim Americas, LLC

Please visit the main technical support section at www.verbatim.com/support